苏州微流纳米生物技术有限公司
苏州星湖街 218 号 A2 北座 1 楼
willnano@163.com www.willnano.cn

实验室气动挤出器使用说明

拆开气动挤出器，装入 1-2 张脂质体挤出膜

从顶端的进料口加入待处理样品

苏州微流纳米生物技术有限公司
苏州星湖街 218 号 A2 北座 1 楼
willnano@163.com www.willnano.cn

小心拧上顶盖，准备挤出

连上压缩气体管路

苏州微流纳米生物技术有限公司
苏州星湖街 218 号 A2 北座 1 楼
willnano@163.com www.willnano.cn

接上连有减压安全阀的氮气瓶，打开阀门进行挤出

分别通过 800nm, 400nm, 200nm, 100nm (甚至 80nm, 50nm, 30nm) 各 2 次得至半透明脂质体样品，挤出完成

清洗： 拆分浸泡清洗 或 超声清洗

安全： 在打开挤出器时，①请关上氮气阀门 ②请打开挤出器上的泄压阀